


LSI-A

2-way 手動発電 LED ライト

使用説明書

■ 部品名称



- ① ストラップ
- ② 手動発電用握りハンドル
- ③ LED ライト
- ④ LED ライト ON/OFF ボタン
- ⑤ 手動発電用握りハンドルロックボタン

■ 使用説明

- 1) LED ライト ON/OFF ボタン④を前方向にスライドすると、内蔵のボタン電池でライトが点き、手前に戻すと消えます。但し、ボタン電池の寿命が切れた場合には、手動発電による点灯のみが可能となります。
- 2) 手動発電は以下の方法で行います。
 - ・発電用の握りハンドルロックボタン⑤をスライドして、手動発電用握りハンドル②を引き出し、握手をする要領で②を本体に押し込む動作を繰り返す事で発電してライトを点灯します。
 - 尚、手動発電の場合は、LED ライト ON/OFF ボタンは意味を成しません。OFF の状態でも点灯します。

■ 機能説明

1. 内蔵のボタン電池か、または手動発電の 2-way 方式の LED ライトです。
2. 光度の高い LED を 3 つ使用し、明るく、使用寿命が長いので電球交換の必要もありません。
3. コンパクトで軽量設計なので、通勤時にカバンに入れて持ち歩いても気にならない大きさです。
3. ボタン電池は使い切りです。手動発電による充電機能はありません。

■ 製品仕様

- ・外形サイズ： W70(最大) x H28 x D100 mm
- ・重量： 65g
- ・材質： ABS 樹脂
- ・中国製

※注意事項

- 1: 本品は贈答品となっておりますため、万が一不良品等がございましたも交換／修理等は出来かねますので、どうかご了承願います。
- 2: ケースの表面に機械油成分が付着している場合がありますが、発電部分の回転軸に注した油ですので、ティッシュ等で拭き取ってください。
- 3: 熱すぎたり寒すぎる場所や、ホコリや湿気の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 4: 汚れた場合は柔らかい布に中性洗剤をつけて拭いてください。酸性・アルカリ性洗剤、シンナー等は使わないでください。

★特別注意:

ボタン電池破損の恐れがあるので、使用しない時は LED ライトのスイッチは OFF にしてください。また、火の中に入れてください。